

重要

テレビで地デジ11chを見るためには

11月から12chのoniチャンネルは 11chに変わります



お持ちのテレビでoniチャンネルを視聴するためには、以下の方法で再スキャンをお試してください。メーカーによって設定方法が異なるため、該当するメーカーの操作を行ってください。

※同一メーカー機種でも製造・販売時期によって設定方法が異なる場合があります。詳細についてはテレビの取扱説明書をご参照いただき、ご不明な場合は各メーカーまでお問い合わせください。



再スキャン方法 [各メーカー共通]



- 1 リモコンの **地上デジタル** 又は**地上D** ボタンを押す
- 2 **メニュー** 又は**ホーム** ボタンを押す
- 3 矢印ボタン  でテレビ画面の **設定** を選ぶ
- 4 **決定** を押す

ここから先は矢印ボタンで、**各メーカーの操作**を行ってください。

続きは裏面へ



パナソニック

VIERA

▼必要に応じて取扱説明書をダウンロード
<http://panasonic.jp/support/tv/manual/>

- 1 テレビ画面で以下の順番にメニューを選択して決定

初期設定 ▶ 設置設定 ▶ チャンネル設定 ▶ 地上デジタル ▶ 再スキャン

※3秒以上押す

- 2 内容を確認して **戻る** を押して終了

※一部機種のみ

ソニー

BRAVIA

▼必要に応じて取扱説明書をダウンロード
<http://www.sony.jp/support/ma>

- 1 テレビ画面で以下の順番にメニューを選択して決定

放送受信設定 ▶ 地上デジタル:自動チャンネル設定 ▶ 再スキャン

日立

Wooo

▼必要に応じて取扱説明書をダウンロード
<http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/>

- 1 テレビ画面で以下の順番にメニューを選択して決定

初期設定 ▶ 受信設定(地上デジタル) ▶ CH合わせ(地域名) ▶

お住いの地域 ▶ CATV受信 する ▶ 再スキャンを開始する

- 2 スキャンを終了後 **メニュー** を押して終了

東芝

REGZA

▼必要に応じて取扱説明書をダウンロード
<http://www.toshiba-living.jp/seek.php>

- 1 テレビ画面で以下の順番にメニューを選択して決定

チャンネル設定 ▶ 地上デジタル自動設定 ▶ 再スキャン

シャープ

AQUOS

▼必要に応じて取扱説明書をダウンロード
<http://www.sharp.co.jp/support/download.html>

- 1 テレビ画面で以下の順番にメニューを選択して決定

チャンネル設定 ▶ 地上デジタル ▶ 地上デジタル-自動 ▶

チャンネルスキャンを実行しますか? する ▶ 全チャンネル ※全チャンネルがUHFが聞かれた場合

- 2 登録終了の画面が表示されて終了

三菱

REAL

▼必要に応じて取扱説明書をダウンロード
http://www.mitsubishielectric.co.jp/lsg/kaden/ibim_contents/

- 1 テレビ画面で以下の順番にメニューを選択して決定

チャンネル再設定 ▶ 完了 ※チャンネルスキャン後登録内容確認して決定

その他ご不明な点がございましたらoniビジョンまでご連絡ください

oni ビジョン