

重要

ケーブルTV用チューナー（STB）で地デジ11chを見るためには

11月から12chのoniチャンネルは 11chに変わります

お持ちのSTBでoniチャンネルを視聴するためには、以下の方法で再スキャンをお試してください。メーカーによって設定方法が異なるため、該当するメーカーの操作を行ってください。

※再スキャンの操作を行っても受信できないチャンネルがある場合は、同軸ケーブルに抜けやゆるみがないかご確認ください。改善されない場合は、お手数ですが弊社までご相談ください。

※STBがリモコンの写真と異なる場合もあります。ご不明の際は、弊社までご相談ください。



パイオニア（Pioneer）製

BD-V171

BD-V370

BD-V371

- 1 ケーブルTV用リモコンの **ナビ** を押し、 **設定** を選ぶ
- 2 **緑** ボタンを押す
- 3 **自動チャンネル設定** を選ぶ
- 4 地域設定が **岡山** になっていることを確認した後、**再スキャン** を選ぶ（10分以上かかる場合があります）
- 5 一覧が表示されたら **戻る** を数回押して終了



ヒューマックス（HUMAX）製

JC-6500

- 1 **メニュー** を押し、**設定** → 一番下の **システム情報** を選び、**決定** を押す
- 2 **地上デジタル再スキャン** を選び、**決定** を押す
- 3 **スキャン開始** を選び、**決定** を押す
- 4 **戻る** を押して前の画面に戻る、または **メニュー** を押して終了



他の機種は裏面へ ▶

パナソニック(Panasonic)製

標準タイプ

TZ-LS821

TZ-DCH1820

TZ-DCH2800

TZ-LS200P

TZ-LS300PA

- 1 **操作一覧** を押し、**設定する** を選ぶ
- 2 **設置設定** を選び、
決定 を3秒以上長押しする
- 3 **チャンネル設定** → **地上デジタル** を選ぶ
- 4 **再スキャン** を選ぶ
- 5 一覧が表示されたら **終了** → **はい** を選ぶ
(**はい** が表示されない機種は **戻る** を押す)
- 6 **元の画面** を押して終了



録画機能付きの機種

TZ-BDT910

TZ-BDT920

TZ-HDW600P

TZ-HDT621PW

TZ-BT9000BW

- 1 **操作一覧** または **アプリ** を押す
- 2 (TZ-BDT910Pのみ) **その他機能** を選ぶ
- 3 **放送設定** → **設置設定** → **チャンネル設置**
→ **地デジ** を選ぶ
- 4 **再スキャン** を選ぶ(5分以上かかる場合があります)
- 5 元の画面に戻るまで **戻る** を数回押す



4K放送対応型

TZ-LS500B

TZ-LT1500BW

TZ-HT3500BW

TZ-HT3000BW

TZ-LT1000BW

- 1 **アプリ** を押す
- 2 **設定メニュー** を選ぶ
- 3 **放送設定** → **設置設定** → **チャンネル設置**
→ **地デジ** を選ぶ
- 4 **再スキャン** を選ぶ(5分以上かかる場合があります)
- 5 元の画面に戻るまで **戻る** を数回押す



その他ご不明な点がございましたらoniビジョンまでご連絡ください